

NIVONA

NICO 1'00
Mleko?
**Podejdź do tego
na chłodno**

Optymalne chłodzenie w każdej temperaturze.
Nasz chłodziarka do mleka utrzymuje świeżość mleka, idealną do cappuccino i innych kaw mlecznych. Pasuje do wszystkich automatycznych ekspresów NIVONA. Wystarczy włożyć karton mleka i gotowe – mleko pozostaje schłodzone.

Chłodziarka do mleka

Funkcje

- Chłodziarka przeznaczona do chłodzenia kartonów mleka o standardowej pojemności (1 l)
- Indywidualne zasilanie (230 V / 50 Hz / 23 W)
- Wydajność chłodzenia: do 20°C poniżej temperatury otoczenia, maksymalnie do 2°C
- Zaprojektowana specjalnie dla systemu Spumatore marki NIVONA
- Łatwa do podłączenia do przewodu mlecznego ekspresu NIVONA dzięki dopasowanemu złączu
- Prosta obsługa



Produkt	NICO 100
Numer produktu	390 700 600
Kod EAN/ GTIN	42 600 8346 100 6
Wymiary produktu bez opakowania (S x W x G)	16 x 30,5 x 29,8 cm
Waga produktu bez opakowania, ok.	2,5 kg
Akcesoria	-

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA

Bezpośrednio do urządzenia nie wolno wlewać żadnych płynów. W urządzeniu nie wolno umieszczać substancji wybuchowych, takich jak np. puszki aerozolowe z palnymi gazami napędowymi. Naprawy urządzeń elektrycznych mogą być przeprowadzane wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach! Niepoprawnie wykonane naprawy mogą skutkować poważnym zagrożeniem dla użytkownika! Jeśli urządzenie jest użytkowane niezgodnie z przeznaczeniem lub błędnie obsługiwane bądź konserwowane, producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody!

Urządzenie może być używane przez dzieci od lat 8, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej i umysłowej oraz osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, o ile są one nadzorowane albo zostały pouczone o bezpiecznym użytkowaniu urządzenia i związanych z tym zagrożeniach. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Leżące w gestii użytkownika czynności związane z czyszczeniem i konserwacją mogą być powierzane dzieciom, o ile skończyły one 8 lat i są nadzorowane. Chronić urządzenie i kabel przyłączeniowy przed dostępem dzieci poniżej lat 8.

Utylizacja

Wszystkie zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne należy usuwać oddzielnie od odpadów domowych, w miejscach przewidzianych w tym celu przez instytucje publiczne.

Dzięki usuwaniu zużytych sprzętów w sposób zgodny z przepisami można zapobiec szkodom w środowisku naturalnym i zagrożeniu własnego zdrowia.

Dalsze informacje na temat zgodnego z przepisami usuwania zużytych sprzętów można otrzymać w jednostkach administracyjnych, zakładach gospodarki odpadami lub w sklepie, w którym dokonano zakupu sprzętu.



Użycie zgodnie z przeznaczeniem

Urządzenie służy do schładzania mleka (tylko w oryginalnym opakowaniu) do ekspresów ciśnieniowych do kawy i espresso. Wąż doprowadzający do ekspresów ciśnieniowych do kawy i espresso można wprowadzić przez otwór z przodu urządzenia. Urządzenie może być również używane do chłodzenia innych produktów spożywczych, które nadal znajdują się w oryginalnym opakowaniu.

Urządzenie może być stosowane wyłącznie do przewidzianego celu (użycie tylko w gospodarstwie domowym) i nie jest przeznaczone do użycia komercyjnego, które powoduje unieważnienie gwarancji (patrz warunki gwarancji).

Ogólne wskazówki dotyczące użytkowania

Urządzenie musi być ustawione na suchej, równej i stabilnej powierzchni oraz może być użytkowane wyłącznie w pomieszczeniu. Urządzenia nie wolno stawiać na gorących powierzchniach ani w pobliżu nagrzewających się sprzętów (np. kuchenki, frytkownicy) czy otwartego ognia. Nie można zakrywać szczelin wentylacyjnych. Zawsze należy upewnić się, że ciepło wytwarzane podczas pracy może zostać wystarczająco odprowadzone. Upewnić się, że urządzenie znajduje się wystarczająco daleko od ścian lub przedmiotów, aby możliwa była cyrkulacja powietrza. Urządzenie może być używane tylko z przetestowanym zasilaczem sieciowym AC/DC o napięciu wejściowym = 100-240 V 50/60 Hz i napięciu wyjściowym = 12 SELV zgodnie z wymaganiami normy EN60335. Jeśli zasilacz sieciowy jest uszkodzony, należy go wymienić na zasilacz sieciowy tego samego typu i specyfikacji. Napięcie robocze i napięcie sieciowe muszą być zgodne. Specyfikacja została podana na tabliczce znamionowej urządzenia. Nie korzystać z urządzenia, jeśli zasilacz sieciowy bądź obudowa są uszkodzone. Nigdy nie dopuszczać do kontaktu zasilacza sieciowego (wtyczka + kabel) z gorącymi częściami i upewnić się, że kabel nie jest ściśnięty ani nie ociera się o ostre krawędzie. Nigdy nie zanurzać urządzenia ani zasilacza sieciowego w wodzie i chronić je przed wilgocią.

Przed uruchomieniem upewnić się, że przewód zasilający i wtyczka są suche. Nigdy nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękami. Wyciągając zasilacz sieciowy z gniazdka, nie ciągnąć za kabel. W przypadku awarii natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka (nie ciągnąć przy tym za kabel ani za urządzenie). Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia sprawdzić, czy urządzenie jest wyłączone, a wtyczka wyciągnięta z gniazdka. Należy wyłączyć urządzenie z eksploatacji i wyciągnąć wtyczkę. Unikać wiszących lub w inny sposób zakłócających działanie urządzenia kabli. Jeśli zajdzie konieczność naprawy urządzenia (tęcznie z wymianą kabla sieciowego!), proszę najpierw skontaktować się z infolinią firmy NIVONA lub jej przedstawicielem, od którego zakupiono urządzenie.