



NIVONA
J.Lensen Huishoud BV
Platinastraat 84
2718RX Zoetermeer
www.nivona.nl

' 2008 by NIVONA

CafeGrano

120

Elektrische Koffiemolen
Handleiding en tips



NIVONA

Passie voor koffie.



Geachte klant,

Hartelijk dank voor de aanschaf van een kwaliteits product van NIVONA.

Wij gaan er van uit dat u naar alle tevredenheid en met veel plezier kunt genieten van uw koffiemachine.

Leest u voor het eerste gebruik aandachtig de gebruiksaanwijzing door.

Bewaar zorgvuldig deze handleiding deze kunt u als naslagwerk gebruiken

Gekocht bij:

Plaats, Datum



Beschrijving apparaat



- A** Deksel bonenreservoir
- B** Verstelbaar bonenreservoir
- C** Schaalverdeling fijnheidinstelling.
- D** Timer

- E** Afneembare gemalen koffie reservoir.
- F** Merkteken voor maximale vulling
- G** Snoeropbergsysteem aan de onderzijde





Veiligheidsvoorschriften.

- Lees eerst goed de gebruiksaanwijzing door.
- Bedrijfsspanning en netspanning moeten met elkaar overeenkomen. Kijk hiervoor op het type plaatje aan de onderzijde van het apparaat.
- Het aansluitsnoer niet met hete delen in aanraking brengen.
- De contactstop niet d.m.v. het aansluitsnoer uit de wandkontaktdoos trekken.
- Het apparaat niet gebruiken wanneer het aansluitsnoer of het huis beschadigd is.
- Laat geen kinderen zonder toezicht bij het apparaat.
- Niet gebruiken in de nabijheid van heet wordende apparaten, zoals een fornuis of friteuse.
- Nooit water in het apparaat doen of onder water dompelen.
- Niet vullen boven het maximale merkteken.(Oververhitting).
- Voor onderhoud altijd eerst het apparaat uitschakelen en de contactstop verwijderen uit de wandkontaktdoos
- Laat het apparaat eerst afkoelen voordat U dit gaat schoonmaken.
- Gebruik het apparaat alleen voor het malen van koffiebonen, niet voor andere levensmiddelen. Let erop dat er geen vreemde voorwerpen zich tussen de koffiebonen bevinden - daarop kan geen garantie worden verleend.
- Bij evt.noodzakelijk reparaties apparaat terugbrengen naar de vakhandelaar,waar U het apparaat heeft gekocht of anders aan de servicedienst van Nivona in Nederland de firma J.Lensen-huishoud BV tel.079-3634242.

Belangrijk: Reparaties aan elektrische apparaten mogen alleen verricht worden door vakmensen.Door ondeskundige reparaties kunnen gevaren voor de gebruiker ontstaan. Voor ondeskundige behandeling kan geen verantwoording worden genomen.

CE- Dit apparaat is gefabriceerd overeenkomstig de EG richtlijnen: 73/23/EWG van 19.2.1973 "Laagspanningsrichtlijn" inclusief veranderingsrichtlijn 93/68/EWG. 89/336/EWG van 3.5.1989 "EMV richtlijn inclusief veranderingsrichtlijn 92/31/EWG

Technische gegevens

Netspanning	230 Volt
Vermogen	100 Watt

Aanwijzing:Uw koffiemolen bezit een snoeropbergsysteem aan de onderzijde.Indien het aansluitsnoer te lang is kunt U hierin het overtollige aansluitsnoer onderbrengen.(Afb.5)



Veiligheidsvoorschriften.

1



Bij de eerste ingebruikname

Bij het eerste gebruik dient U alle delen schoon te maken met een droge doek. Daarna pas de kon-

taktstop in de wandkontaktstop plaatsen



Uitpakken van het apparaat.

U pakt alle delen van de koffiemolen zorgvuldig uit en maak deze schoon met een droge doek. Overtuig U ervan dat het maalwerk onder de gummi-afdichting geen vreemde voorwerpen bevat en de gummi-ring op de juiste wijze is geplaatst.

Plaats het bonenreservoir (afb.1/B) op het motorhuis zodanig dat de zwarte punt op het bonen-

reservoir overeenkomt met de zwarte markering van het motorhuis.

Voordat U het bonenreservoir gaat draaien, plaats eerst de deksel (afb.1/A) op het reservoir - het is eenvoudiger en veiliger het bonenreservoir te draaien met opgelegd deksel.

Vorbereidingen en gebruik



Uitpakken van het apparaat.

Bij het eerste gebruik het apparaat met weinig bonen vullen. Deze koffiemolen werkt met conische, geharde maalschijven en met een sterke motor, om de juiste fijnheid te bereiken zoals U deze wenst.

Door het langzame toerental van de motor komt er slechts weinig warmte vrij bij het malen wat weer ten goede komt aan de aroma.



Bereiden gemalen koffie

Instelling

U kunt kiezen tussen 16 verschillende maalinstellingen. U heeft vier hoofdinstellingen welke U ook weer afzonderlijk verdeeld zijn in vier instellingen. (Afb.2).

Daar smaak zeer persoonlijk gebonden is kunt U het beste verschillende malingen uitproberen totdat U de juiste maling heeft gevonden.

Als richtlijn kunt U gebruiken:

Grof(coarse) is bijzonder geschikt voor gemalen koffie welke gebruikt wordt om met de hand koffie te zetten.

Normaal(medium) is geschikt voor toepassing in traditionele boiler-espresso-apparaten.

Fijn(fine) is geschikt voor filter koffiemachines of espressomachines welke werken met pompdruk.

Extra-fijn(extra-fine) is geschikt voor algemene mokka koffie.

Malen van koffie

Het malen van de koffie is slechts mogelijk met geplaatst bonenreservoir en een willekeurig gekozen fijnheidinstelling. Wijst de fijnheidinstelling(afb.2) naar geheel rechts, dan kan de molen niet in



Bereiden gemalen koffie

gebruik worden genomen.

Het apparaat beschikt over een tijdgestuurde doseerinstelling. Over de draaischakelaar aan de voorzijde (afb3) kunt U de gewenste tijdsduur instellen en daarmee de te malen hoeveelheid instellen.

- Doe de gewenste soort koffiebonen in het bonenreservoir.
- Overtuig U of het gemalen koffiereservoir leeg is.
- Stel het bonenreservoir in op de gewenste maalgraad tussen extra-fijn en grof.
- Stel aansluitend met de draaischakelaar (afb3) de gewenste te malen hoeveelheid koffie in.
- Het malen start daarop direkt en automatisch. Het malen is klaar zodra de draaischakelaar de 0-stand bereikt heeft.

Tip: Indien het malen voortijdig wenst te beëindigen dan draait U het bonenreservoir (afb.1/B) naar rechts voorbij de instelling "coarse" tot het einde. Het malen stopt dan direkt, de draaischakelaar loopt nog naar de 0 - stand.

Deze onderbreking van het malen kan van pas komen indien teveel koffiehoeveelheid is ingesteld of indien een vreemd voorwerp de molen blokkeert.



Belangrijke Tips

Let erop dat U de molen nooit gebruikt zonder gemalen koffie reservoir. Verwijder nooit het bonenreservoir indien er nog bonen aanwezig zijn. Hoe fijner U de maalgraad instelt des te langer duurt het voordat

het malen klaar is. Het apparaat maalt b.v. in de grove stand in 20 sec. meer koffie als op de fijne stand.

Wij raden aan geen koffie in voorraad te malen. De gemalen koffie dient direct gebruikt te



Belangrijke Tips

worden zodat het zijn aroma niet verliest.

Voordat U het reservoir met de gemalen koffie verwijdert, klop dan even tegen het apparaat aan zodat evt. statisch vastgehouden koffie alsnog in het reservoir valt.

Vul het reservoir van de gemalen koffie nooit boven de max. markering. Te veel gemalen koffie kan terugstijgen in het maalwerk, voor oververhitting zorgen en het apparaat beschadigen.

Maal niet langer als 3 minuten ononderbroken, daar het warm worden van de verschillende delen niet ten goede komt aan de aroma.

Indien uw koffie in de koffiemachine te snel doorloopt raden wij U aan de molen fijner in te stellen. Loopt de koffie te langzaam door dan raden wij aan de molen grover in te stellen.

Donkere, olieachtige bonen dienen 1 tot 2 standen grover gemalen te worden.



Schoonmaken.

Schoonmaken.

Door het apparaat regelmatig schoon te maken heeft u hier langer plezier van. Bij het gebruik van donkere olieachtige bonen dient U het apparaat vaker schoon te maken.

- Verwijder bij iedere schoonmaakbeurt de kontaktstop uit de wandkontaktdoos.
- Vul het apparaat nooit met water of andere vloeistoffen.
- Verwijder het bonenreservoir en maak de daaronderliggende maalschijven schoon met een þenseel om het vastkoeken van de

koffie te voorkomen (hiervoor het bovenste deel van het maalwerk verwijderen d.m.v. de rubberen ring)

- Het apparaat aan de buitenzijde maakt U het beste schoon met een vochtige doek en zorg dat alle onderdelen bij een eerst volgend gebruik volkomen droog zijn.
- Bonen- en gemalen koffie-reservoir kunt U schoonmaken onder stromend water. Deze zijn niet geschikt voor de vaatwasmachine.

Tip: Na het malen in de fijnste



Schoonmaken.

stand raden wij U aan voordat U verder het apparaat gaat gebruiken het maalwerk zoals

boven omschreven grondig schoon te maken.



Service

Mocht U nog verdere vragen hebben over het apparaat dan kunt U contact opnemen met uw vakhandelaar of met de

servicedienst: J.Lensen-Huishoud
BV telef.079-3634242



Garantie

Garantie: 2 jaar onderoverlegging van een kassabon



Milieu- vriendelijke verwerking



Elektrische apparaten bevatten meestal nog waardevolle en schadelijke materialen en

behoren daarom niet weggegooid te worden bij het normale huisvuil. Informeer bij uw gemeente waar U de afgedankte/defekte apparaten kunt inleveren zodat vele materialen weer hergebruikt kunnen worden.