

NIVONA
J.Lensen Huishoud BV
Platinastraat 84
zoetermeer
www.nivona.nl

' 2006 by NIVONA

CafeRomantica

710

Koffie-/Espresso-Vollautomaat
Bedieningshandleiding en tips



NIVONA

Passie voor koffie.



Geachte klant,

Hartelijk dank voor de aanschaf van een kwaliteits product van NIVONA.

Wij gaan er van uit dat u naar alle tevredenheid en met veel plezier kunt genieten van uw koffiemachine.

Leest u voor het eerste gebruik aandachtig de gebruiksaanwijzing door.

Bewaar zorgvuldig deze handleiding deze kunt u als naslagwerk gebruiken

Gekocht bij:

Plaats, Datum



Beschrijving machine



- | | | |
|---|---|---|
| A Symbolen display | I Servicestoets "S" | Q Stoom- / heetwater draaischakelaar |
| B Afneembare water-tank | J Koffie-uitloop in hoogte verstelbaar | R Opbergvak gebruiksaanwijzing |
| C Koppenwarmer | K Lekrooster | S Aan- / uitschakelaar (achterzijde) |
| D Draaiknop voor de waterhoeveelheid | L Lekbak | T Stoom-/heetwaterpijpje en melkopschuimer 'Spumatore' |
| E Keuzetoets koffiesterkte | M Draaiknop maling (binnenliggend) | U Proppenbak (binnenliggend) |
| F Aan/uittoets "Stand-by" | N Bonenreservoir met deksel | V Opbergsysteem aansluitsnoer |
| G Keuzetoets "1 kopje" | O Vulopening voor gemalen koffie | |
| H Keuzetoets "2 kopjes" | P Stoomtoets | |



Beschrijving machine



2



3



4



5



6



7



8















9



10



Symbolen

Symbol	Nummer	Kurzbeschreibung
	8	Gereed om koffie te zetten
	9	Koffiesterkte mild
	10	Koffiesterkte normaal
	11	Koffiesterkte sterk
 blinker	12	Koffiebonen niet aanwezig, bijvullen.
	13	Watertank vullen
	14	Gemalen koffie
	15	Stoom/Heet water
	16	Heet water/Stoom open/dicht
	17	Lekrooster/lekbak legen
	18	Apparaat ontkalken
	19	Apparaat reinigen
	20	Filter verwisselen
	21	Automaat niet juist geplaatst of deur open.



Inhoud

1. Veiligheidsvoorschriften
2. In gebruik nemen
 - 2.1 Apparaat voorbereiden
 - 2.2 Apparaat in gebruik nemen
 - 2.3 Fijnheid instellen
3. Bereiding
 - 3.1 Sterkte van de koffie kiezen
 - 3.2.Hoeveelheid water instellen
 - 3.3 Het zetten van 1 kopje
 - 3.4 Het zetten van 2 kopjes
 - 3.5 Gemalen koffie
 - 3.6 Heet water
 - 3.7 Stoom
 - 3.8 Melk opschuimen
4. Programmeren
 - 4.1 Filter - Filter plaatsen,zonder filter gebruiken
 - 4.2.Waterhardheid
 - 4.3 Temperatuur
 - 4.4 Uitschakeltijd
5. Onderhoud en schoonmaken
 - 5.1 Filter plaatsen
 - 5,2 Filter verwisselen - filter afspoelen
 - 5.3 Reinigingsprogramma - Algemene reiniging
 - 5.4 Ontkalken - Algemene ontkalking
 - 5.5 Algehele schoonmaakbeurt
6. Systeem - meldingen
7. Evt. problemen zelf oplossen
8. Verdere aanwijzingen



1 . Veiligheidsvoorschriften

Dit apparaat mag alleen voor huishoudelijk gebruik worden gebruikt en is niet bestemd voor de professionele sector van meer dan 3000 handelingen per jaar.

- Bedrijfsspanning en netspanning moeten met elkaar overeenkomen. Kijk

hiervoor op het typeplaatje van het apparaat.

- Het apparaat niet gebruiken wanneer het aansluitsnoer of het huis beschadigd is.

- Het aansluitsnoer niet met hete delen in aanraking laten komen.

- Beslist de ontkalkingvoorschriften opvolgen

- Bij onderhoud en schoonmaken erop letten dat het apparaat uitgeschakeld is.

- Plaats het apparaat op een horizontale vlakke oppervlakte. Het apparaat niet

buiten gebruiken.

- Apparaat nooit plaatsen op een hete oppervlakte of in de nabijheid van open

vuur.

- Laat geen kinderen zonder toezicht bij het apparaat.

- Bij langere afwezigheid (meerdere dagen) dient men de contactstop uit de

wandcontactdoos te verwijderen.

- Het apparaat niet onnodig inge-

schakeld laten.

- Het apparaat nooit onder water dompelen.

- Maak het apparaat of de enkele onderdelen nooit schoon in een afwasmachine.

- Bij een defect direct de contactstop uit de wandcontactdoos verwijderen.

- Bij foute bediening, ondeskundig gebruik of bij niet vakkundige reparaties kan

geen enkele verantwoording genomen worden voor

evt. schade. Garantie vervalt.

- Gebruik de ingebouwde koffiemolen alleen voor het malen van geroosterde bonen

en niet voor andere levensmiddelen. Let erop dat er geen vreemde voorwerpen

zich tussen de koffiebonen bevinden (b.v. steentjes), dit valt niet onder de garantie.

- Bij een eventuele noodzakelijke reparatie (incl. het aansluitsnoer) het apparaat

aanleveren bij uw vakhandelaar of bij de servicedienst van Nivona de Firma

J. Lensen- Huishoud B.V. te Zoetermeer tel. 079-3634242

Belangrijk : Reparaties mogen alleen geschieden door vakmen-



1 . Veiligheidsvoorschriften

sen. Door ondeskundige reparaties kunnen aanzienlijke gevaren ontstaan voor de gebruiker. Dit valt niet onder de garantie.

Belangrijk: Het bedienen van de aan/uitschakelaar S (Afb.1) tijdens het koffiezetten kan het apparaat beschadigen. Schakel pas uit wanneer de aan-/uittoets F (Afb.1) uit staat (Stand-by).

Belangrijk: Verbrandingsgevaar Bij het bereiden van stoom of heet water kan het voorkomen dat in het begin het spettert bij het stoompijpje T (Afb. 1) : Verbrandingsgevaar.

Het stoompijpje T (Afb.1) altijd aanpakken bij het kunststof gedeelte en nooit het pijpje op mensen richten. Het stoompijpje wordt tijdens het gebruik zeer heet . U kunt het beste dit pijpje enige minuten laten afkoelen voordat U het beetpakt.

CE -Dit apparaat is gefabriceerd overeenkomstig de Eg richtlijnen: 73/23/EWG van 192.1973 "Laagspanningsrichtlijn" inclusief veranderingsrichtlijn 93/68/EWG. 89/336/EWG van 3.5.1989 "EMV richtlijn" inclusief veranderingsrichtlijn 92/31/EWG.

Netspanning	220 - 240 Volt
Vermogen	1350 Watt

Aanwijzing: Uw espresso volautomaat bezit een snoeropbergsysteem aan de achterzijde. Indien het aansluitsnoer te lang is kunt U hierin het overtollige aansluitsnoer onderbrengen zie Afb. 1 letter V. 1 / V) .



2 .In gebruik nemen.

Neem het apparaat en alle andere delen uit de verpakking.

Aanwijzing: Bewaar de verpakking alsmede de piepschuim onderdelen zorgvuldig. Bij evt. terugzending naar de importeur kunt U het apparaat het beste in de originele verpakking verzenden. Dit voorkomt beschadigen.

Verwijder de watertank B (Afb. 1 en 2) en spoel deze goed uit met schoon water. Aansluitend vult U de watertank tot max. markering en plaats de watertank weer terug in het apparaat. Let erop dat U deze op de juiste wijze plaatst.

Aanwijzing: Vul de watertank altijd alleen met schoon koud water nooit met koolzuurhoudend water of andere vloeistoffen.

Open het deksel van het bonenreservoir N (Afb.1) en vul deze met bonen.

Aanwijzing: Gebruik geen bonen die tijdens het roosteren of erna in aanraking zijn geweest met b.v.suiker. Dit kan leiden tot beschadiging van de koffiemolen en de daaruit ontstane reparatie-

kosten vallen niet onder de garantie.

Let erop dat de stoom-/heetwater draaischakelaar Q (Afb.1 en 7) op "0" staat.

2.2 In gebruik nemen.

Trek het aansluitsnoer uit het opbergvak V (Afb. 1) en sluit de contactstop aan op de wandcontactdoos.

Schakel de aan- /uitschakelaar S (Afb.1) in. De aan- / uitschakelaar F (Afb.1) gaat branden.

Druk op de aan-/uitschakelaar F. In de display verschijnt het symbool 8 .

Nadat het apparaat is opgewarmd gaat het lampje op toets I (Afb. 1) branden.

Plaats nu een kopje onder de in hoogte verstelbare koffie uitloop J (Afb. 1 en 5). Druk op de servietoets 1 (Afb. 1). Het systeem wordt nu gevuld en geheel over de koffie uitloop doorgespoeld. Het apparaat is nu gereed voor gebruik.

Aanwijzing: Bij het eerste gebruik kan het voorkomen dat de leidingen in het apparaat nog leeg zijn. Het apparaat geeft dat als volgt



2 .In gebruik nemen.

aan:

Nadat het apparaat met de aan- / uittoets F (Afb.1) ingeschakeld is verschijnt het symbool 16.

Open de stoom-/heetwater draaiknop Q (Afb. 1 en 7) door deze naar rechts te draaien.Het systeem wordt nu bijgevuld en kan er water uit het pijpje T (Afb.1) stromen.

Zodra het symbool 16 oplicht kunt U de draaiknop Q weer dicht draaien.

Nadat het systeem opgewarmd is gaat het lampje op de servicetoets I (Afb.1) branden .

Druk op de servicetoets I (Afb. 1) en het systeem wordt over de koffie uitloop J (Afb.1 en 5) gespoeld.

Het apparaat is gereed voor gebruik.

Open het deksel van het bonenreservoir N (Afb.1).

Draai de draaiknop M (Afb.1 en 3) bij draaiende koffiemolen in de gewenste stand.Hoe kleiner de puntjes hoe fijner de koffie wordt gemalen.

Daarbij geldt:

Licht geroosterde bonen verlangt een fijne instelling.

Donker geroosterde bonen verlangt een grovere instelling.

E.e.a. is afhankelijk van uw persoonlijke smaak.

2.3 Fijnheid instellen

Opgelet: De fijnheid kan alleen ingesteld worden tijdens het malen. Afhankelijk van uw bonen kunt U de fijnheid van de te malen koffie zelf regelen. Wij adviseren u bij het eerste gebruik een gemiddelde stand te nemen.



3 .Koffiezetten

Aanwijzing: Vanuit de fabriek is de koffiemachine dusdanig afge-
steld dat deze direct geschikt is
voor gebruik. Wij raden U aan de
belangrijkste instellingen overeen-
komstig uw wensen te program-
meren. Onder hoofdstuk 4 "Pro-
grammeren" kunt U stap voor stap
de spraak- , filter - en waterhard-
heid instellingen programmeren.

Aanwijzing: Bij het eerste gebruik
of indien het apparaat lange tijd
niet is gebruikt heeft de koffie nog
niet het volle aroma en dient niet
gedronken te worden.

3.1 Koffie sterkte kiezen

Afhankelijk van de smaak kan de
koffie sterkte op drie standen
ingesteld worden welke als volgt
in de display verschijnen:

Mild, Symbool 9 = ca.7 gram
gemalen koffie voor b.v. Cappucci-
no, Melkkoffie

Normaal, Symbool 10 = ca. 9
gram gemalen koffie voor b.v. Kof-
fie- crème.

Sterk, Symbool 11 + ca. 11 gram
gemalen koffie voor b.v. Espresso
, Koffie sterk.

Zodra het apparaat gereed is voor
gebruik verschijnt er in de display
Symbool 8 "Kopje" en 10, "2
bonen".

Dit kunt U veranderen indien U de

keuzetoets E (Afb.1) zo vele keren
er op drukt totdat de gewenste
koffiesterkte in de display ver-
schijnt.

3.2 Hoeveelheid water kiezen

Met de draaiknop D (Afb.1 en 6)
kunt U de hoeveelheid aan de
hand van het punten scala tra-
ploos doseren.(Kleine kopjes links
onder en voor grote kopjes rechts
onder voor veel water).

Tip: De hoeveelheid water kan tij-
dens het koffie zetten veranderd
worden. Uw individuele smaak en
de grootte van de kopjes bepaald
de hoeveelheid water.

3.3 Één kopje koffie zetten

Plaats uw voorverwarmde kopje
onder de koffie-uitloop J (Afb.1
en 5)

De koffie uitloop is in hoogte ver-
stelbaar en kan aangepast worden
aan ieder normaal kopje.

Stel de gewenste koffiesterkte en
water hoeveelheid in.

Druk op de 1 kops toets G (Afb.1)
Het apparaat begint nu met koffie-
malen en koffiezetten.

Het koffiezetten kan op ieder₁₁



3 .Koffiezetten

moment onderbroken worden door een druk op toets G (1 kopje) of op toets H (2 kopjes) (Afb.1).

Opgelet: Indien U voor de eerste keer koffie gaat zetten dan is de maalkamer nog leeg. Het kan voorkomen dat na de eerste maling het symbool 12 verschijnt in de display en het apparaat geen koffie zet. In dat geval drukt U nog een keer op de toets 1 kopje G (Afb.1 en 6) en het proces herhaalt zich.

Tip; Om nog beter vast te kunnen stellen hoeveel water U nodig heeft, afhankelijk van uw smaak, gaat U als volgt te werk :
Draai de draaiknop D (Afb.1 en 6) op de volgende stand:
Bij een espressokopje op het midden van de regel schaal.
Bij een grote kop koffie helemaal naar rechts.

Druk op de toets G voor 1 kopje.Het apparaat gaat koffiezetten.

Kort voor de gewenste hoeveelheid koffie is bereikt U de knop D (Afb.1 en 6) langzaam naar links totdat het apparaat stopt. Leg de stand van de knop D vast zodat U in het vervolg steeds weer op deze stand de gewenste hoeveel-

heid koffie krijgt.

3.4 Twee kopjes koffie zetten.

Bij twee kopjes worden automatisch twee hoeveelheden achter elkaar gemalen.

Plaats twee voorverwarmde kopjes onder de koffieuitloop J (Afb.1 en 5.

Stel de gewenste koffie sterkte en waterhoeveelheid in voor een kopje met toets D en E zie (Afb.1).
Druk op toets H voor twee kopjes. Het apparaat gaat nu malen en koffiezetten voor twee kopjes koffie..

Opgelet: Het koffiezetten kan op ieder moment worden onderbroken door een druk op de toets G of de toets H.

Indien het gebeurt dat precies tussen twee malingen er geen water of bonen meer aanwezig zijn of de proppenbak geleegd dient te worden dan wordt dit aangegeven door de symbolen 12, 13 of 17 en het tweede kopje koffie wordt niet meer gezet.

3.5 Gebruik van gemalen koffie

U draait eerst de draaiknop D (Afb.1 en 6) op de gewenste hoeveelheid water voor één kopje.



3 .Koffiezetten

Open het deksel O (Afb.1) van de vulopening van de gemalen koffie. Doe een afgestreken doseerlepel gemalen koffie in de vulopening en sluit het deksel weer de symbolen 8,11 en 14 verschijnen in de display. Plaats het kopje onder de koffie uitloop J (Afb.1 en 5) en druk op de toets G (Afb.1) voor één kopje.

Opgelet: Indien U per abuis het deksel van de vulopening voor de gemalen koffie hebt geopend of U heeft niet op een toets gedrukt nadat U gemalen koffie in de vulopening heeft gedaan en U heeft het deksel weer gesloten dan zal automatisch na een minuut het apparaat over de koffie uitloop weer worden gespoeld en is dan weer gereed voor gebruik.

Opgelet: De vulopening is geen voorraad reservoir. Doe daarom nooit meer dan voor één portie koffie in de vulopening en gebruik altijd gemalen koffie. Oplosbare instant koffie mag niet gebruikt worden.

3.6 Heet water

(b.v. voor thee)

Plaats een kopje onder het stoompijpje T (Afb.1)

Draai de stoom-/heetwater schakelaar Q (Afb.1 en 7) naar rechts.

Zodra er heet water uit het pijpje stroomt verschijnt in de display nummer 16.

Vul het kopje tot de gewenste hoeveelheid bereikt is en draai de schakelaar Q (Afb.1 en 7) weer naar stand 0 .

Opgelet: Verbrandingsgevaar Het uittredende water kan spetteren. Het pijpje wordt tijdens het gebruik zeer heet.Laat het pijpje enige minuten afkoelen voordat U het beetpakt.

3.7 Stoom

Druk op de stoomtoets P (Afb.1 en 7) In de display verschijnt nummer15.

Zodra het systeem gereed is verschijnt in de display afwisselen het nummer 16 en 15.

Doop het stoompijpje T in de te verwarmen vloeistof.

Controleer of de draaischakelaar (Afb.9a) op de nulstand staat (Stoom symbool)

Draai nu de draaischakelaar Q (Afb.1 en 7)naar rechts. Opgepast: eerst komt er heet water uit het pijpje en dan stoom.

Door het terugdraaien van de schakelaar Q (Afb.1 en 7) naar de stand 0 wordt het stomen beëindigd.

Druk op de toets P (Afb.1 en 7) en het apparaat is weer geschikt om



3 . Koffiezetten

koffie te zetten.

Opgelet: U kunt gedurende ca.2 minuten stomen.Dan schakelt het apparaat automatisch uit. Door de draaischakelaar Q vooruit - en terug te draaien wordt het stomen voortgezet.

Opgelet: Verbrandingsgevaar. De uitredende stoom is zeer heet.Pak het stoompijpje alleen vast aan het kunststof gedeelte. Opgedroogde bestanddelen aan het pijpje direct na het opschuimen van melk verwijderen. Nadat alles is afgekoeld de gehele "Spumatore" schoonmaken.

3.8 Melk opschuimen, hete melk en cappuccino

Met het speciale opschuimhulpstuk "Spumatore" T (Afb.1 en 8) kunt U de melk direct uit het pak of uit een beker verhitten en in de kopjes opschuimen.

Doop de aanzuigslang (Afb.9f) direct in de melk (in de beker of direct in het melkpak)

Plaats nu een kopje onder het pijpje van de "Spumatore" T (Afb.1 en 8)

Druk op stoomtoets P (Afb.1 en 7) Symbool 15 verschijnt in de display.

Zodra het systeem gereed is knipt het symbool 16 en symbool 15 brandt constant.

Draai nu de draaischakelaar Q (Afb.1 en 7) langzaam naar rechts. Voor Cappuccino : Draai de "Spumatore-draaischakelaar"(Afb.9a) naar links zodat deze op de stand "Cappuccino "staat.

Voor hete melk : Draai de "Spumatore- draaischakelaar " (Afb.9a) naar rechts zodat deze op de stand "Cafelatte"staat.

Zodra de gewenste hoeveelheid melkschuim of hete melk bereikt is , draait U de schakelaar Q (Afb.1 en 7) terug naar links naar de 0 - stand.

Druk aansluitend op de stoomtoets P (Afb.1 en 7)

Plaats nu de kopjes met de opgeschuimde melk of hete melk onder de koffie uitloop J (Afb.1 en 5) en zet koffie zoals eerder beschreven.

Opgelet: Opgedroogde melkresten aan het stoompijpje laten zich zeer moeilijk verwijderen. Maak direct na gebruik de "Spumatore" goed schoon. Dit doet als volgt:

- Vul een beker met schoon water en doop hierin de aanzuigslang.
- Plaats een lege beker onder de "Spumatore" T (Afb.1 en 8)
- Betrek nu zolang stoom , zoals



3 .Koffiezetten

omschreven onder punt 3.7 en 3,8 , uit het apparaat tot U slechts nog zuiver water/stoom in uw beker krijgt.

- Als alles goed is verlopen is de "Spumatore" weer schoon en gereed voor gebruik.

Schoonmaken

Van tijd tot tijd dient de "Spumatore" geheel uit elkaar gehaald te worden om gereinigd te worden. De verschillende onderdelen vindt U afgebeeld in afbeelding 9. Deze delen dienen grondig afgespoeld te worden. In afbeelding 9 kunt U zien hoe de delen uit elkaar te halen zijn.

Opgelet: U kunt gedurende ca.2 minuten stoom afnemen. Dan Schakelt het apparaat automatisch uit. Door het heen en weer draaien van de draaiknop Q (Afb.1 en 7) kunt U het stomen voortzetten



4 . Programmeren

Voor het programmeren worden de volgende toetsen gebruikt:
Service toets S = programmeer-
toets/bevestigingstoets I (Afb.1)
Keuzetoets = keuzetoets E (Afb.
1)

Aan- uittoets = Programmering
onderbreken F (afb.1)

Belangrijk: Let U erop dat deze
programmeringen slechts gemaakt
kunnen worden indien de aan- uit-
toets F (Afb.1) uit is.

U kunt de volgende instellingen
programmeren:

In gebruik met/ zonder filter =
symbool 20

Waterhardheid = symbool 18

Temperatuur = symbool 8

Uitschakeltijd = symbool 16

4.1 Filter

Filter plaatsen:

Bij dit apparaat ontvangt U een
speciaal filter voor in de water-
tank. Bij een juist gebruik van dit
filter hoeft U uw koffiemachine
niet meer te ontkalken. Toch advi-
seren wij voor nog beter onder-
houd (preventie) 1x in de 6 mnd.
Uw apparaat te ontkalken. Opdat
het apparaat dit filter erkent, dat

het filter is geplaatst dient U de fil-
terinstelling op "Ein" te program-
meren. De instelling vanuit de
fabriek is ingesteld op " zonder fil-
ter".

De juiste instelling herkent U aan
de volgende symbolen:

- Programmeerinstelling voor
plaatsen filter : Symbool 14 en 9
branden.

- Programmeerinstelling voor uit-
nemen filter ; symbool 14

- Schakel uw apparaat met de
aan/uittoets F uit.

- Druk op de servicetoets I (afb.1)
ca. 4 sec.om in het programma te
komen.

- De symbolen 20, 18, 8 en 16
branden achter elkaar in de
display.

- Wacht tot het symbool 20 in de
display verschijnt en druk op de
keuzetoets E (Afb.1 en 6)

- Het symbool 14 gaat knipperen

- Druk op de keuzetoets E tot bei-
de symbolen 14 en 9 gaan knippe-
ren.

- Druk dan om alles vast te leggen
op toets I (Afb.1) ca 4 seconden.
De symbolen 13,16 en 20 knippe-
ren.

- Maak de watertank B leeg en
schroef het filter vast met het
meegeleverde montage hulpstuk



4 . Programmeren

in de houder van de watertank

- Vul de watertank met vers water en plaats deze weer terug in het apparaat. Symbool 16 knippert.

- Plaats een beker onder het stoom-/waterpijpje en draai de draaiknop Q naar rechts. Het systeem wordt gespoeld.

- Wacht tot na korte tijd er geen water meer uit het stoompijpje komt en dan draait U de draaiknop Q (Afb.1 en 7) weer naar links. Opgelet : Treedt er na langere tijd water uit het stoompijpje dan is het systeem ook gereed. Ook in dit geval de knop naar links terugdraaien.

- Het systeem warmt kort op (symbool 8 knippert) en het apparaat is weer gereed voor gebruik.

- Opgelet : Het kan gebeuren dat het lampje van de servicetoets I (Afb.1) nog brandt, dan drukt U op deze toets en daarna volgt er nog een korte spoeling over de koffie uitloop J (Afb.1 en 5)

Belangrijk

Indien U een filter in uw machine gebruikt en het systeem op filter "Ein " heeft geprogrammeerd wordt de programmeermogelijkheid betreffende waterhardheid en het ontkalken niet meer aangegeven.

Na gebruik van ca.50 liter water is de werking van het filter uitgewerkt (Filter verwisselen zie

hoofdstuk 5.2.)

Opgelet: Ook wanneer de display niets aangeeft dient U bij weinig gebruik van de koffiemachine het filter na twee maanden te verwisselen(Zie hoofdstuk 5.2.)

Apparaten gebruiken zonder filter
Indien U het filter niet meer wenst te gebruiken moet de filterinstelling weer op "Filter uit " worden geprogrammeerd. Dit is belangrijk, daar zonder filter het apparaat ontkalkt dient te worden.

Vanuit de fabriek wordt de machine geleverd zonder de instelling van "Filter in ".

- Schakel het apparaat in met aan-/uittoets F (Afb.1).

- Druk op de servicetoets I (Afb.1) gedurende ca. 4 sec.om in het programma te komen.

- De symbolen 20,8 en 16 verschijnen achter elkaar in de display.

- Wacht tot het symbool 20 verschijnt en druk dan op de keuzetoets E (Afb.1 en 6)

- De symbolen 14 en 9 beginnen te knipperen.

- Druk op de keuzetoets E (Afb.1 en 6) totdat het symbool 14 knippert.

- Druk op de servicetoets I (Afb.1) gedurende ca. 4 seconden om de ingebrachte gegevens te bevesti-



4 . Programmeren

gen.

- De programmering is beëindigd en het apparaat is weer gereed om koffie te zetten.

Opgelet: Vergeet nu niet de waterhardheid in te stellen.

4.2 Waterhardheid

Afhankelijk van de waterhardheid in uw regio en indien U geen filter gebruikt dient het apparaat vroeg of laat ontkalkt te worden. Opdat het systeem tijdig kan aangeven wanneer de machine ontkalkt dient te worden dien U bij het eerste gebruik de juiste waterhardheid in te stellen. De fabrieksinstelling is trap 3, aangegeven met de symbolen 14 en 10.

Test het water eerst met de bijgeleverde teststroken.

Doop eerst de teststroken even in het water en schudt deze dan licht af.

Na ca.1 minuut kunt U het resultaat aflezen indien U de rode punten op de teststroken telt.

De verschillende trappen zijn als volgt ingedeeld en instelbaar:

Teststroken/ Hardheidgraad =

Symbool

1 rode punt / 1-7 = 14

2 rode punten / 8-14 = 14 en 9

3 rode punten / 15-21= 14 en 10

4 rode punten / > 21 = 14 en 11

Opgelet : Indien geen enkele punt rood wordt stelt U in op symbool 14

- Schakel het apparaat met aan-/uittoets F uit.

- Druk op de servicetoets I (Afb.1) gedurende ca.4 seconden om in het programma te komen.

- De symbolen 20, 18,8 en 16 verschijnen in de display achter elkaar.(Het symbool 18 verschijnt niet indien het filter "in" is geprogrammeerd, zie hoofdstuk 4.1)

- Wacht totdat het waterhardheid symbool 18 verschijnt en druk op de keuzetoets E (Afb.1 en 6) om dit te bevestigen.

- De symbolen 14 en 10 beginnen te knipperen.

- Druk op de keuzetoets E totdat de symbolen voor de gewenste hardheid knippert.

- Druk op der servicetoets I (Afb.1) gedurende ca.4 seconden ter bevestiging.

- De programmering is afgesloten en het apparaat is gereed om koffie te zetten.

4.3. Temperatuur



4 . Programmeren

U kunt de koffietemperatuur naar wens instellen op normaal, hoog of maximum. De instelling van de fabriek uit is op de stand Hoog.

Normaal = Symbool 14
Hoog = Symbool 14 en 9
Maximum = Symbool 14 en 10

- Schakel uw apparaat met aan-/uittoets F uit .
- Druk op de servicetoets I gedurende ca 4 seconden om in het programma te komen.
- De symbolen 20,18,8 en 16 verschijnen achter elkaar in de display.
- Wacht totdat het symbool 8 verschijnt en druk op de keuzetoets E
- De symbolen 14 en 9 beginnen te knipperen.
- Druk op de keuzetoets E totdat het symbool voor de juiste keuze verschijnt.
- Druk op de servicetoets I gedurende ca.4 seconden ter bevestiging.
- De programmering is afgesloten en het apparaat is weer geschikt om koffie te zetten.

4.4 Uitschakeltijd

Met deze functie kunt U programmeren na hoeveel tijd na het laatste koffiezetten het apparaat uit-

geschakeld dient te worden. De volgende instellingen zijn mogelijk:

Nooit = Symbool 14
30 min. = Symbool 14 en 9
2 Uur = Symbool 14 en 10
5 Uur = Symbool 14 en 11

Opgelet: De fabrieksinstelling is 5 uur.

- Schakel uw apparaat met de aan-/uitschakelaar F uit.
- Druk op de servicetoets I gedurende ca.4 seconden om in het programma te komen.
- De symbolen 20,18,8 en 16 verschijnen achter elkaar in de display.
- Wacht totdat het symbool 16 verschijnt en druk dan op de keuzetoets E (Afb.1 en 6)
- De symbolen 14 en 11 beginnen te knipperen.
- Druk op de keuzetoets E (Afb.1 en 6) totdat het symbool voor de gewenste instelling verschijnt.
- Druk op servicetoets I (Afb.1) gedurende ca.4 seconden ter bevestiging.
- De programmering is afgesloten en het apparaat is weer geschikt om koffie te zetten.



5 .Onderhoud en schoonmaken

5.1 Filter plaatsen

Zie hoofdstuk 4.1 filter ,filter plaatsen

5.2. Filter verwisselen

Na het gebruik van ca.50 liter water is het filter uitgewerkt. .Het symbool 20 verschijnt en de servicetoets I (Afb.1) knippert.

Tip: Druk eerst op de servicetoets I , indien U het filter wenst te verwisselen.U kunt verder het apparaat gewoon gebruiken voor alle doeleinden. Wij raden U echter wel aan het verwisselen van het filter direct te verrichten.

- Druk op de servicetoets I gedurende ca.4 seconden.De symbolen

13,16 en 20 knipperen.

- Maak de watertank B leeg en verwissel het filter (zie punt 4.1)
- Vul de watertank met vers water en plaats deze terug in het apparaat.
- Plaats een beker onder het stoompijpje T en draai de stoom-heetwaterdraaischakelaar Q naar rechts open.Het systeem wordt nu gespoeld.
- Wacht totdat er naar korte tijd geen water meer uit het stoompijpje komt en dan draait U de draaischakelaar Q naar links weer dicht. (Opgelet: Stroomt er langer water uit het pijpje dan is het systeem toch gereed voor gebruik. Ook in dat geval de draaischakelaar naar links weer dichtdraaien.
- Het systeem wordt kort opge-



5 .Onderhoud en schoonmaken

warmd (het symbool 8 knippert) en is dan weer gereed voor gebruik. Op de display verschijnt de normale aanwijzing om koffie te zetten.

Filter met de hand verwisselen/spoelen

Opgelet: Bij spaarzaam gebruik van de koffiemachine dient U het filter na twee maanden te verwisselen. Er zal geen melding op de display verschijnen en U dient het filter met de hand te spoelen. Met de speciale draaischijf aan de bovenzijde van het filter kunt U de maand instellen waarop het filter verwisseld dient te worden.

- Schakel uw apparaat met de aan-/uitschakelaar F in.
- Druk op de servicetoets I gedurende ca 4 seconden. De symbolen 19 en 20 flikkeren na elkaar op.
- Wacht totdat het symbool 20 opflikkert en druk voor de bevestiging even op de service toets I (Afb.1)
- Het symbool 20 begint te flikkeren.
- Druk nogmaals op de servicetoet I gedurende ca.4 seconden. De symbolen 13,16 en 20 gaan knippen.
- Vervolg verder vanaf punt 5.2 alinea "Maak de watertank B leeg en verwissel het filter enz..

Reinigingsprogramma

Indien het apparaat gereinigd dient te worden verschijnt er in de display het symbool 19 en de servicetoets I (Afb.1) knippert. Tip: Druk eerst op de service toets I ,indien U het reinigingsproces wenst te starten. U kunt verder normaal het koffie apparaat gebruiken doch is het aan te bevelen het reinigen niet te lang uit te sluiten.

Belangrijk : Het lopende reinigingsprogramma mag niet onderbroken worden. De reinigingstabletten er pas indoen wanneer het apparaat erom vraagt.

- Druk op de servicetoets I gedurende ca.4 seconden. Het symbool 17 knippert.
- Verwijder de proppenbak en de lekbak L en U (Afb.1) en maak beide schoon.
- Het apparaat spoelt kort en het symbool 19 begint te knippen. Tip: Plaats een vrij grote beker onder de koffie uitloop J.
- Doe een reinigingstablet in de vulopening voor gemalen koffie O en sluit het deksel. De service toets I knippert.
- Druk op de servicetoets I (afb.1)
- Het apparaat begint met reinigen.



5 .Onderhoud en schoonmaken

- Het reinigingsproces verloopt automatisch en duurt ca.10 minuten. Zodra de cyclus is beëindigd gaat symbool 17 knipperen.
- Ledig de lekbak L en plaats deze weer schoongemaakt terug.
- Vul indien nodig de watertank B met vers water.
- Het apparaat warmt kort op en is weer geschikt voor gebruik.

Handmatig reinigen

Indien gewenst kan het reinigingsprogramma ook gestart worden zonder dat de display dit aangeeft.

- Schakel het apparaat in met de aan-/uitschakelaar F.
- Druk op de servicetoets gedurende ca.4 seconden. De symbolen 19,20 en /of 18 knipperen achter elkaar.
- Wacht tot het symbool 19 verschijnt en druk dan ter bevestiging kort op de servicetoets I.Het symbool 19 gaat knipperen
- Druk nogmaals op de servicetoets I gedurende ca.4 seconden. Het symbool 17 knippert.
- Handel verder zoals beschreven vanaf punt 5.3 alinea " Verwijder de proppenbak enz.."

Opgelet: Indien U bij vergissing het reinigingsprogramma handmatig heeft gestart kunt U dit afbre-

ken indien U de toets F (afb.1) ca.4 seconden ingedrukt houdt.

5.4 Ontkalken

Indien het apparaat ontkalkt dient te worden verschijnt er in de display het nummer 18 en de servicetoets I knippert.

Belangrijk: Het lopende ontkalkingprogramma mag niet onderbroken worden.Gebruik voor het ontkalken nooit azijn of middelen welke gebaseerd zijn op azijn.Gebruik altijd een ontkalkingmiddel (vloeibaar) wat geschikt is voor koffieapparaten.

- Druk op de servicetoets I gedurende ca.4 seconden.Het symbool 17 knippert.
- Leeg de lekbak L en zet deze weer terug in het apparaat. Het symbool nummer 13 knippert en het symbool 18 brandt.
- Verwijder de watertank B en vul deze met 0.5 liter water en voeg dan het ontkalkingmiddel bij.(Opgelet altijd deze volgorde aanhouden).
- Plaats de watertank weer terug in het apparaat. Het symbool nummer 16 knippert.

Tip: Plaatst een ruime beker onder de koffie uitloop J en onder het



5 .Onderhoud en schoonmaken

stoompijpje (Afb.1,5 en 8).

- Open de stoom-/heetwaterdraaischakelaar Q (afb.1 en 7) naar rechts.

- Het apparaat ontkalkt automatisch en het ontkalkingmiddel vloeit met tussenpozen door het stoompijpje (ca.10 min.) .Het symbool nummer 15 knippert tijdens het ontkalken.

- Zodra het symbool 16 weer knippert,kunt U de draaischakelaar Q `weer naar links dichtdraaien.

- Het ontkalkingmiddel vloeit nu met tussenpozen door het binnenwerk (ca.15 minuten).

- Zodra het ontkalkingsmiddel is doorgelopen knipperen de symbolen 13 en 17.

- Verwijder de lekbak L en de watertank B en maak deze leeg.

- Vul de watertank B met vers water en plaats de lekbak weer terug. Het symbool 16 knippert.

- Open de stoom- / heetwaterdraaischakelaar Q naar rechts.

- Het systeem wordt met tussenpozen door het stoompijpje T gespoeld (Ca.5 min.)

_ Zodra het symbool 16 weer knippert kunt U de draaischakelaar Q weer naar links dichtdraaien.

- Het binnenwerk van het apparaat wordt met tussenpozen gespoeld.(ca.5 min.)

- Zodra het spoelen klaar is gaat het symbool 17 knipperen.

- Leeg de lekbak L en plaats deze weer terug.

- Het systeem wordt kort opgewarmd. Daarna gaat de service-toets I knipperen.

- Druk op de servicetoets I en het systeem wordt over de koffie uitloop J gespoeld.

- Het apparaat is weer gereed voor gebruik.

Handmatig ontkalken

Het ontkalkingmiddel kan ook gestart worden zonder dat dit aangegeven wordt in de display.

- Schakel uw apparaat met aan-/uittoets F in.

- Druk op de servicetoets I gedurende ca 4 seconden. De symbolen 18 en 19 verschijnen naar elkaar op de display.

- Wacht tot het symbool 18 verschijnt en druk ter bevestiging kort op de service toets I. Het symbool 18 begint te knipperen.

- Druk nog een keer op de servicetoets I gedurende ca.4 seconden.Het symbool 17 knippert.

- Ga verder zoals beschreven bij punt 5.4 vanaf alinea "Leeg de lekbak enz.."

- Ga verder zoals beschreven bij punt 5.4 vanaf alinea "Leeg de lekbak enz.."

5.5. Algehele schoonmaakbeurt



5 .Onderhoud en schoonmaken

Opgelet: Dompel het apparaat nooit onder water. Gebruik bij het schoonmaken geen schuurmiddelen.

- Maak het huis van het apparaat van binnen en buiten schoon met een zachte,vochtige doek.
- Leeg de lekbak L en de prop-penbak U alleen als de display dit aangeeft. Gebruik evt.van tijd tot tijd wat zeepwater bij het schoonmaken.

Belangrijk: Let erop dat bij het schoonmaken van de lekbak L de twee kontakten aan de achterzijde goed schoon zijn en droog.

- De watertank B dient iedere dag gespoeld te worden schoon water en gevuld te worden met vers water.
- De "Spumatore" T dient na ieder gebruik met een vochtige doek schoongemaakt te worden en van tijd en tijd uit elkaar gehaald te worden om gereinigd te worden in schoon water.



5. Onderhoud en schoonmaken









6. Systeem-Meldingen

Melding	Betekenis	Oplossing
Symbool16 knippert 	Watertank vullen of spoelen	Draaiknop Q naar rechts openen.
Symbool13 knippert 	Watertank is leeg Watertank niet aanwezig of niet juist geplaatst	Vullen met vers water Watertank goed plaatsen
Symbool9, 10 und 11 knipperen achterelkaar 	Geen koffiebonen aanwezig of blijven hangen door bonenvet	Het bonenreservoir vullen bonen doorroeren met d hand
<p>Hinweis: Die Anzeige Bohnen f llen 9,10,11 Symbol erlicht erst, nachdem erneut Kaffee bezogen w</p>		
Symbool17 knippert 	Lekbak L met proppen bak zijn vol	Lekbak en proppenbak legen
Symbool17 brandt 	Lekbak L met proppen bak niet aanwezig of juist geplaatst. De kontakten achter op de lekbak zijn niet schoon	Lekbak met proppenbak plaatsen De kontakten schoonmaken



6. Systeem-Meldingen

Melding	Bedeutung	Abhilfe
Symbool18 und16 blinken 	Systeem te heet	Door afname van heet water (zie punt 3.6) systeem afkoelen.
Symbool19 brandt 	Reinigen noodzakelijk	Apparaat reinigen (zie punt 5.3)
Symbool18 brandt 	Ontkalken noodzakelijk	Apparaat ontkalken (zie punt 5.4)
Symbool20 brandt 	Filter uitgewerkt	Filter verwisselen (zie punt 5.2)
Symbool14 knippert 	Deksel van de vulopening O gemalen koffie is open.	dekse sluiten
Symbool21 knippert 	De deur van de zetgroep is open De zetgroep is niet goed geplaatst	Deur sluiten Zetgroep juist plaatsen





















7. Problemen zelf oplossen

Storing	Betekenis	Oplossing
Geen afname van heetwater of stoom mogelijk	Stoompijpje T verstopt	Stoompijpje goed schoonmaken.
Te weinig melkschuim of te waterig schuim.	Ongeschikte melk Stoompijpje verstopt	Koude melk gebruiken Stoompijpje uit elkaar halen en schoonmaken
Kaffee l uft nur tropfen weise	Maling te fijn Gemalen koffie te fijn.	Maling grover Gemalen koffie grover.
Koffie heeft geencrème-laag	Ongeschikte koffie Bonen niet meer vers Maling niet op bonen afgesteld.	Andere koffie gebruiken Verse bonen toepassen Maling goed instellen
Veel lawaai bij het malen	Vreemde voorwerpen in de koffiemolen b.v.steentjes	Service dienst bellen telef.079-3634242
Ontkalking-programma start niet	Filter is op "In"geprogrammeerd.	Filter op "Uit" programmeren.



7. Problemen zelf oplossen

Storing	Betekenis	Oplossing
Symbool 14 brandt, Symbolen 3, 18, 19, 20, 21 knipperen      	Lichtring aan-/uittoets F knippert.	Laat het apparaat één tot twee uur op kamertem- peratuur komen.
Symbool 11 brandt, Symbolen 3, 18, 19, 20, 21 knipperen      	Lichtring aan-/ uittoets F knippert. Apparaat heeft de bedrijfs temperatuur niet bereikt.	Laat het apparaat één tot twee uur op kamertem- peratuur komen
Symbool 15 brandt, Symbolen 3, 18, 19, 20, 21 knipperen      	Lichtring aan-/uittoets F knippert. Zetgroep is geblokkeerd of staat niet in de juiste stand.	Bellen met de service dienst 079-3634242

Wanneer u een storing niet zelf kunt verhelpen neem dan contact op met de servicedienst 079-3634242



8 .Verdere aanwijzingen.

De servicedienst

Voor Nivona producten gelden de hoogste kwaliteits eisen. Mochten er tijdens het gebruik van het koffie apparaat nog vragen zijn met betrekking tot het gebruik dan verzoeken wij U ons deze mede te delen. Met steun van U zijn wij in de gelegenheid de apparaten verder te ontwikkelen en te verbeteren zodat deze volledig voldoen aan de eisen welke U stelt aan deze apparaten.



Milieu- vriendelijke verwerking

Elektrische apparaten bevatten meestal nog waardevolle en schadelijke materialen en behoren daarom niet weggegooid te worden bij het normale huisvuil. Informeer bij uw gemeente waar U de afgedankte/defecte apparaten kunt inleveren zodat vele materialen weer hergebruikt kunnen worden. Ook kunt U uw apparaat inleveren bij uw vakhandelaar.





